



## Tellus ISDN terminaladapter pluss

→ **LES DETTE FØR DU BEGYNNER Å KOBLE OPP!**

### VIKTIG!

Denne utgaven av Tellus ISDN terminaladapter er utstyrt med nummervisning på de analoge utgangene. For at dette skal fungere korrekt, må anvisningen her følges.

(En forutsetning er at abonnenten som ringer ikke har reservert seg mot at nummerinformasjonen videresendes i telenettet. I så fall kommer ikke nummeret opp på displayet)

**Når noen ringer inn, sender ISDN adapteret data med nummerinformasjon og ringesignal til den analoge utgangen som hører til det aktuelle nummeret (MSN). Man MÅ derfor programmere inn hvilket nummer som skal høre til de respektive utgangene Analog 1 og Analog 2, også selv om ikke begge utgangene benyttes. Unnlater man å gjøre dette, vil nummervisningen ikke fungere etter hensikten.**

**Slik gjør du:** (prosedyren står i brukerveiledningen på side 2)

- Koble til en analog telefon (gjærne trådløs) på en av utgangene, Analog 1 eller Analog 2.
- Sett i strømforsyningen.
- Løft av røret på telefonen, og tast ## (du hører nå en summetone, programmeringstone)
- Legg inn hovednummeret ditt på analog 1, og det andre nummeret (MSN) på analog 2:

**Tast :                   1 \* (hovednummeret, 8 siffer) #**

**Tast :                   2 \* (det andre nummeret, 8 siffer) #**

Bemerk at man kan taste dette fortløpende, hvert nummer avsluttes med #

Sett i den medfølgende telefonsnora i uttaket for ISDN, og koble til vegguttaket fra ISDN linjen. Les Bruksanvisningen for å få informasjon om de øvrige funksjonene i produktet.