



V·COM

VEILEDNING - KORTVERSJON



eMAX 208 og 308

Dette er en oversatt kortversjon av de forskjellige programmerings-kodene og bruken av disse sentralene.

For en mer utførlig beskrivelse av hver enkelt kode og funksjon ber vi deg om å se i den engelske brukerveiledningen. Sidetallet i den engelske bruker-veiledningen står oppført i parentes på hver beskrivelse.

Viktige punkter ang. installasjonen:

Denne sentralen er satt til nummer 9 som prefiks for å få bylinje.
Default internnummer er satt fra 11 til 18. Under programmeringen er de forkortet til 1 til 8.

All programmering må skje fra internnummer 11, 12, 13 eller 14.
Du må bruke en telefon med tone signalering for å programmere sentralen.

Hvis den internlinjen du prøver å programmere fra har direkte bylinje tilgang så må du trykke # for å få intern summetone før du begynner programmeringen.

En lang tone bekrefter at programmeringen har blitt korrekt utført og lagret i sentralen.
Hvis du hører en serie med korte lyder så indikerer det at noe er galt i programmeringen. Du må da sjekke det og programmere på nytt.

Alle innstillinger som gjelder flere brukere kan bli utført i samme programmerings-sekvens.

For å komme i programmeringsmodus så må du taste følgende: *# 0000
Du vil da høre bekreftelses tone. 0000 er standard passord. Dette kan forandres.
Det er lurt å sette de bylinjeportene som ikke er tilkoblet bylinjer til passiv. Dette gjør man for at en bylinjeport som ikke har noe linje tilkople, ikke skal kunne bli valgt for utgående samtaler.
Programmering: 061M#: M=bylinje 1-3.

Tilbakestilling til fabrikk-innstillinger gjøres ved 0000#

Oversikt over de forskjellige funksjonene

Nr.	Beskrivelse	Hva du må taste hvis du har intern summetone	Hva du må taste hvis du har direkte bylinjetilgang
1	Ringe ut (s31)	Tast 9 + ønsket nummer	Ønsket nummer
2	Ringe ut på en bestemt bylinje (s31)	* 1 M (M= bylinje nummer)	# * 1 M
3	Automatisk ringe tilbake til det siste nummeret du prøvde å ringe (s32)	* 5	# * 5
4	Intercom anrop (s33)	Internnummer	# + internnummer
5	Overføre samtale (s35)	R + internnummer	
6	Sekretær funksjon (s. 38)	R + internnummer	
7	Sette opp en konferanse når du er i samtale (s38)	R + # + internnummer	
8	Sette på vent (s35)	R + * *	
9	Hente inn samtale på en bestemt internlinje (s33)	* 3+ Internnummer	# * 3 + internnummer
	Hente inn samtale som ringer på alle (s34)	* 9	# * 9
10	Mens du er i en samtale og du hører noen ringer på enten dørtelonen eller fra en bylinje (forskjellige ringesignaler) så kan du sette samtalen du er i på vent og hente inn den nye samtalen med denne koden. Du kan også veksle mellom de to samtalene med denne koden. (s34)	R + * 9	
	Mens du er i en samtale og du hører noen ringer på en bylinje så kan du sette samtalen du er i på vent og hente inn den nye samtalen med denne koden. (s35)	R + * 9	
11	Direkte viderekopling (s39)	Aktivere: *81 +Internnummer	##81 + internnummer
		Deaktivere : *81#	##81#
12	Viderekopling når internnummeret er opptatt eller ved ikke svar (s40)	Aktivere: *82 + internnummer	##82 + internnummer
		deaktivere : *82#	##82#
13	Bli oppringt når en bylinje er ledig. Brukes når ingen bylinjer er ledige. (s32)	* 0	# * 0
14	Automatisk rapportering av internnummer (lyd) (s41)	* 61	# * 61
15	Vise internnummeret (vises i displayet hvis du har en telefon med nummervisning) (s41)	* 62	# * 62
16	Ringe direkte til sentralbord (s42)	0	* 0

17	Overvåke den første dørtelefonen (s41)	* 71	# * 71
18	Overvåke den andre dørtelefonen (s41)	* 72	# * 72
19	Koble seg inn på en bylinje mens den er i bruk og høre på samtalen (s41)	* 79 M	# * 7 9 M
20	Aktivere "Ikke forstyrr" funksjonen (s 42)	* 83	# * 83
21	Ring på alle internlinjene samtidig.	* 20	# * 20

Viderekobling i telenettet

Ved aktivering av viderekobling i offentlig telenett, tastes *1<bylinjenr>*21*<nummer>#.

Eksempel for å viderekoble bylinje 1 til nummer 88888888: *11*21*88888888#

For å deaktivere viderekobling tast *1<bylinjenr>#21#.

Eksempel for å deaktivere viderekobling på bylinje 2: *12#21#

Oversikt over programmeringskoder

Nr.	Beskrivelse	Kode
1	Aktivere programmeringsmodus (s10)	(*)* # EFGH
2	Forandre system passord(etter at programmeringsmodus er aktivert) (s10)	09 efg h #
3	Bruke talebeskjed både dag og natt (s13)	0440#
4	Bruke talebeskjed i dag modus (s13)	0441#
5	Bruke talebeskjed i natt modus (s13)	0442#
6	Aktivere alle bylinjene (s12)	0600#
7	Deaktivere alle bylinjene (s12)	0610#
8	Aktivere en enkelt bylinje, M=bylinjenr (s12)	060M#
9	Deaktivere en enkelt bylinje, M=bylinjenr (s12)	061M#
10	Spille inn talebeskjed (s15)	12#
11	Høre på talebeskjed (s15)	13#
12	Høre på ventemusikken (s16)	14#
13	Sette alle bylinjer til 2 trinns innvalg (s13)	10#
14	Sette en bestemt bylinje til 2 trinns innvalg (s14)	10M#
15	Sette alle bylinjer til sentralbord modus (s14)	11#
16	Sette en bestemt bylinje til sentralbord modus (s14)	11M#
17	Programmere hvilket internnummer som er sentralbord apparat (s16)	15N#
18	Programmere hva som skal skje hvis ingen taster noe i 2 trinns innvalg: Bryte linjen (s18)	160#
19	Programmere hva som skal skje hvis ingen taster noe i 2 trinns innvalg: Overføre til sentralbord (s18)	161#
20	Programmere hva som skal skje hvis ingen taster noe i 2 trinns innvalg: Ringer opp første internlinje gruppe (default nummer 20) (s19)	162#
21	Programmere hva som skal skje hvis ingen taster noe i 2 trinns innvalg: Ringer opp andre internlinje gruppe (default nummer 21) (s19)	163#
22	Programmere hva som skal skje hvis du overfører samtalen til en internlinje som ikke svarer: Ringer opp første internlinje gruppe (default nummer 20) (s19)	170#
23	Programmere hva som skal skje hvis du overfører samtalen til en internlinje som ikke svarer: Ringer opp andre internlinje gruppe (default nummer 21) (s19)	171#
24	Programmere hva som skal skje hvis du overfører samtalen til en internlinje som ikke svarer: Bryte linjen. (s19)	167#
25	Direkte bylinjetilgang for en bestemt internlinje (s21)	2N0#
26	Vanlig internsummetone for en bestemt internlinje (s20)	2N1#
27	Direkte bylinjetilgang for alle internlinjene (s21)	20#
28	Vanlig internsummetone for alle internlinjene (s20)	21#
50	Slette alle medlemmene fra de forskjellige gruppene (s28)	220(21...23)#

51	Legge til medlemmer i gruppene (for 308) (s28)	220(21...23)N1N2...#
52	Programmere hvilke internlinjer (N) som skal ringe når det ringer inn på bylinje (M) (I dag modus) (s22)	30MN0#
53	Programmere hvilke internlinjer (N) som ikke skal ringe når det ringer inn på bylinje (M) (I dag modus) (s22)	30MN1#
54	Deaktivere ringing på alle internlinjer når det kommer anrop på bylinje (M) (I dag modus) (s22)	30M#
55	Programmere hvilke internlinjer (N) som skal ringe når det ringer inn på bylinje (M) (I natt modus) (s22)	31MN0#
56	Programmere hvilke internlinjer (N) som ikke skal ringe når det ringer inn på bylinje (M) (I natt modus) (s22)	31MN1#
57	Deaktivere ringing på alle internlinjer når det kommer anrop på bylinje (M) (I natt modus) (s22)	31M#
58	Sette service klasse (L) for internlinje (N) i dag modus (s23)	44NL#
59	Sette service klasse (L) for alle internlinjer i dag modus (s23)	44L#
60	Sette service klasse (L) for internlinje (N) i natt modus (s23)	45NL#
61	Sette service klasse (L) for alle internlinjer i natt modus (s23)	45L#
41	Sperre for å kunne ringe visse nummer i gruppe A. Q=01-16 minnelokasjoner som man kan lagre begynnelsen av numrene på. Numrene man vil sperre kan være fra 1-4 siffer lange. Hvis man skal legge inn færre enn 4 siffer så avslutter man med #. (s22)	41 Q ABCD #
42	Slette alle nummer programmert under gruppe A (s23)	41 #
43	Slette kun en minnelokasjon (Q) under gruppe A (s23)	41Q#
44	Sperre for å kunne ringe visse nummer i gruppe B. Q=01-16 minnelokasjoner som man kan lagre begynnelsen av numrene på. Numrene man vil sperre kan være fra 1-4 siffer lange. Hvis man skal legge inn færre enn 4 siffer så avslutter man med #. (s23)	42 Q ABCD #
45	Slette alle nummer programmert under gruppe B (s24)	42 #
46	Slette kun en minnelokasjon (Q) under gruppe B (s24)	42Q#
47	Åpner for kun ringe visse nummer . P=01-16 minnelokasjoner som man kan lagre begynnelsen av numrene på. Numrene man vil sperre kan være fra 1-4 siffer lange. Hvis man skal legge inn færre enn 4 siffer så avslutter man med #. (s24)	43 P ABCD #
48	Slette alle nummer programmert (s25)	43 #
49	Slette kun en minnelokasjon (P) (s25)	43 P#
71	Sette privat passord: UV=passord serie fra 01-32. WXYZ=passord. L=Service klasse (s25) beskrivelse av service klasse står på side 23 i den engelske brukerveiledningen.	5UV WXYZ L#
72	Sletter alle private passord (s25)	500#
73	Slette passord lagret i en bestemt passord serie (UV) (s25)	5UV#
53	Sette tidsbegrensning på samtaler på bylinjene. N=interntnummer. TT=01-99 min. (s25)	6NTT#
54	Avslutte tidsbegrensning. N=interntnummer (s26)	6N00#
55	Stille inn hvilke internlinjer (N) som kan bruke hvilken bylinje (M) i dag modus. (s26)	70MN0#
56	Forhindre internlinje (N) å bruke bylinje (M) i dag modus (s26)	70MN1#
57	Tillate alle internlinjer å bruke bylinje (M) i dag modus (s26)	70M#
58	Stille inn hvilke internlinjer (N) som kan bruke hvilken bylinje (M) i natt modus. (s26)	71MN0#
59	Forhindre internlinje (N) å bruke bylinje (M) i natt modus (s26)	71MN1#
60	Tillate alle internlinjer å bruke bylinje (M) i natt modus (s26)	71M#
61	Stille internlinjene og internlinje gruppene tilbake til fabrikk innstillingene (s27)	9000#
62	Forandre interntnummer (N) til nytt nummer "abcd" (s27)	9Nabcd#
63	Forandre gruppe nummerene til ett nytt nummer "abcd" Gruppe 1 (s28)	990abcd#
64	Forandre gruppe nummerene til ett nytt nummer "abcd" Gruppe 2(s28)	991abcd#
65	Nullstille til fabrikk innstillingene	0000 #

Kundesupport

Du finner oppdatert brukerveiledning på våre web-sider www.vcom.as